

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2	3160-1800020-02 [*]	45 3149 3159	1	1	1	1	Коробка раздаточная в сборе	Transfer box in assy
	3	3159-1800021-60 ^{**}	45 4345 0038	1	1	1	1	Коробка раздаточная в сборе	Transfer box in assy
	4	31603-1800020 ^{***}		1	1	1	1	Коробка раздаточная в сборе	Transfer box in assy
-		3159-1800121-10	45 4345 0047					Коробка раздаточная в сборе (комплект**** для запасных частей)	Transfer box in assy (set **** for spare parts)
		3159-1800121-60*	45 4345 0048					Коробка раздаточная в сборе (комплект***** для запасных частей)	Transfer box in assy (set***** for spare parts)
		3160-1800018-02**	45 3149 3164					Коробка раздаточная в сборе (комплект***** для запасных частей)	Transfer box in assy (set***** for spare parts)

* - Передаточное число понижающей передачи 1,47

Gear ratio of underdrive gear 1.47

** - В комплектации с коробкой передач 31601-1700010

When the gearbox 31601-1700010 is installed

*** - В комплектации с коробкой передач 31601-1700010; передаточное число понижающей передачи 1,47

When the gearbox 31601-1700010 is installed; gear ratio of underdrive gear 1.47

**** - Комплект состоит из:

The set consists of:

3159-1800021-10

1 1 1 1 Коробка раздаточная

Transfer box

452-1802205-T

1 1 1 1 Пробка

Plug

***** - Комплект состоит из:

The set consists of:

3159-1800021-60

1 1 1 1 Коробка раздаточная

Transfer box

452-1802205-T

1 1 1 1 Пробка

Plug

***** - Комплект состоит из:

The set consists of:

3160-1800020-02

1 1 1 1 Коробка раздаточная

Transfer box

452-1802205-T

1 1 1 1 Пробка

Plug

Подгруппа 1801. Подвеска раздаточной коробки Subgroup 1801. Transfer Box Mounting

47	5	45 9563 1255	4	4	4	4	Гайка M12x1,25	Nut M12x1.25
6	252157-П2	45 9816 6008	4	4	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
7	3151-1801008	45 3149 0544	1	1	1	1	Пластина	Plate
8	3160-1801008*		1	1	1	1	Пластина	Plate
9	452-1701198-01	45 3111 0608	1	1	1	1	Кольцо упорное подшипника промежуточного вала	Layshaft bearing thrust ring
10	201544-П29	45 9346 1602	1	1	1	1	Болт M12x40	Bolt M12x40
11	290155-П2	45 9952 3545	2	2	2	2	Шпилька M12x35	Stud M12x35
12	45 9952 3312*		1	1	1	1	Шпилька M12x40	Stud M12x40
13	3151-1802280	45 4321 2856	1	1	1	1	Рым	Ring bolt
14	201541-П29	45 9346 1596	1	1	1	1	Болт M12x32	Bolt M12x32




Рис. 47. Коробка раздаточная в сборе (1800) и подвеска раздаточной коробки (1801)

Fig. 47. Transfer box assy (1800) and transfer box mounting (1801)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	15	201546-П29*	45 9346 1603	1	1	1	1	Болт M12x45	Bolt M12x45
	16	31601-1701028	45 3149 4169	1	1	1	1	Шпилька M12x40	Stud M12x40

* - В комплектации с коробкой передач 31601-1700010

When the gearbox 31601-1700010 is installed

Подгруппа 1802. Коробка раздаточная
Subgroup 1802. Transfer Box

48	1	452-1802010	45 3111 0758	1	1	1	1	Картер с крышкой раздаточной коробки	Box with transfer box cover
48,49	2	201463-П29	45 9346 1529	8	8	8	8	Болт M8x38	Bolt M8x38
48	3	252005-П29	45 9811 1206	2	2	2	2	Шайба 8	Washer 8
	4	452-1802013	45 3111 0761	2	2	2	2	Штифт установочный	Setting pin
	5	250510-П29	45 9553 1055	2	2	2	2	Гайка M8	Nut M8
	6	201495-П29	45 9346 1557	4	4	4	4	Болт M10x20	Bolt M10x20
	7	252156-П2	45 9816 6007	4	4	4	4	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	8	452-1802017	45 3111 0764	1	1	1	1	Крышка верхнего люка	Upper hole cover
	9	452-1802018	45 3111 0765	1	1	1	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	10	3741-1802015	45 3135 2127	1	1	1	1	Прокладка картера	Box gasket
	11	452-1802015*	45 3111 0763	1	1	1	1	Прокладка картера	Box gasket
	12	452-1802014	45 3111 0762	1	1	1	1	Крышка картера	Box cover
	13	260305-П29	45 9821 1006	2	2	2	2	Заглушка Ø 16	Stopper dia 16
	14	3160-2401046	45 3149 0190	1	1	1	1	Пробка MK 22x1,5 магнитная маслосливного отверстия	Oil drain hole magnetic plug MK 22x1,5
	15	3741-1802092	46 3135 2157	1	1	1	1	Подшипник роликовый цилиндрический передний	Front cylindrical roller bearing
	16	260325-П29	45 9821 1026	1	1	1	1	Заглушка Ø 65 отверстия подшипника	Bearing hole stopper dia 65
	17	452-1802012	45 3111 0760	1	1	1	1	Картер	Box
	18	452-1802119	45 3111 0791	1	1	1	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
48,49	19	3741-1802130	45 3135 2164	3	3	3	3	Подшипник вала привода	Drive shaft bearing
	20	452-1802078	45 3111 0774	2	2	2	2	Гайка M20x1,5	Nut M20x1,5
	21	201458-П29	45 9346 1524	20	20	20	20	Болт M8x25	Bolt M8x25
	22	252135-П2	45 9816 6046	28	28	28	28	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
48	23	3741-1802086	45 3135 1651	1	1	1	1	Кольцо стопорное	Circlip
48,49	24	20-1701192	45 4316 0535	3	3	3	3	Кольцо стопорное подшипника	Bearing circlip
	25	20-1701190	45 4311 0535	3	3	3	3	Подшипник вала привода	Drive shaft bearing
48	26	31514-1802110	45 4321 3294	1	1	1	1	Вал привода переднего моста	Front axle drive shaft
	27	3160-1802088	45 3149 0136	1	1	1	1	Шестерня	Gear
	28	31514-1802088*	45 4321 3293	1	1	1	1	Шестерня	Gear

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	29	1/43253/01	45 9984 5077	1	1	1	1	Пробка МК22x1,5	Plug MK22x1.5
	30	3160-1802085	45 3149 0135	1	1	1	1	Вал промежуточный	Layshaft
	31	3741-1802085-10*	45 3135 1960	1	1	1	1	Вал промежуточный	Layshaft
48,49	32	3160-2401053		4	4	4	4	Пружина манжеты	Bearing cuff spring
	33	20-1701220*	45 4311 0539	2	2	2	2	Пружина манжеты	Bearing cuff spring
	34	3741-1701212	45 3135 2505	2	2	2	2	Манжета в сборе	Cuff
	35	20-1701211*	45 4311 0537	2	2	2	2	Манжета	Cuff
	36	3741-1701210	45 3135 2504	2	2	2	2	Манжета в сборе	Cuff in assy
	37	20-1701210*	45 4311 0082	2	2	2	2	Манжета в сборе	Cuff in assy
48	38	3741-1802118	45 3135 1238	1	1	1	1	Крышка переднего подшипника вала привода переднего моста	Front axle drive shaft front bearing cap
	39	3741-1802105-01	45 3135 1648	2	2	2	2	Крышка подшипника	Bearing cap
	40	452-1802106	45 3111 0785	2	2	2	2	Прокладка уплотнительная крышки	Cap sealing gasket
	41	452-1802097	45 3135 1648	1	1	1	1	Гайка М27x1,5	Nut M27x1.5
	42	3741-1802117-01	45 3135 2507	1	1	1	1	Крышка с манжетой в сборе	Cap with cuff in assy
	43	3741-1802117*	45 3135 1237	1	1	1	1	Крышка с манжетой в сборе	Cap with cuff in assy
	44	69-1802043-01	45 4315 0395	1	1	1	1	Фланец в сборе	Flange in assy
48,49	45	20-2402064-Б	45 4311 0140	2	2	2	2	Шайба фланца	Flange washer
49	46	308387-П	45 3313 6600	1	1	1	1	Клапан предохранительный	Safety valve
	47	69-1802075-01	45 4315 0403	1	1	1	1	Фланец вала привода заднего моста в сборе	Rear axle drive shaft flange in assy
	48	451Д-3508055	45 3111 1416	1	1	1	1	Палец	Pin
	49	452-1802080	45 3111 0777	1	1	1	1	Крышка подшипника вала привода заднего моста	Rear axle drive shaft bearing cap
	50	452-1802079-01	45 3111 8757	1	1	1	1	Крышка заднего подшипника вала привода заднего моста	Rear axle drive shaft rear bearing cap
	51	452-1802079*	45 3111 0775	1	1	1	1	Крышка заднего подшипника вала привода заднего моста	Rear axle drive shaft rear bearing cap
	52	3160-1802056	45 3149 0134	1	1	1	1	Вал привода заднего моста	Rear axle drive shaft
	53	3160-1802040	45 3149 0133	1	1	1	1	Шестерня включения заднего моста и понижающей передачи	Rear axle and underdrive engaging gear
	54	452-1802040*	45 3111 0768	1	1	1	1	Шестерня включения заднего моста и понижающей передачи	Rear axle and underdrive engaging gear
	55	452-1802081	45 3111 0778	1	1	1	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	56	469-1701203-10**	45 4316 4130	1	1	1	1	Прокладка уплотнительная переднего торца раздаточной коробки	Transfer box front end sealing gasket
	57	452-1802048**	45 3111 0770	1	1	1	1	Стакан подшипника вторичного вала коробки передач	Gearbox output shaft bearing sleeve




Рис. 48. Коробка раздаточная (1802)/1

Fig. 48. Transfer box (1802)/1